

Инструкция по эксплуатации Экрана ZIP

(Наружный солнцезащитный скручивающийся экран)

1. Описание и работа

1.1. Назначение изделия

Изделие экрана ZIP является тентовым навесом, который выдвигается вертикально вниз с помощью механического или электромеханического привода и фиксируется по краю. Это изделие предназначено для установки на фасадах зданий в оконных проемах, на проемах беседки окнами с целью защиты от ветра, дождя и яркого солнечного света.

Изделие устанавливается снаружи помещений.

Ткань для изделия применяется скрин и прозрачная ПВХ. Скрин и ПВХ-ткани является прочными, не подвержены гниению и не разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей.

1.2. Общие сведения об изделии

Изделие соответствует Европейскому стандарту EN13561: сопротивление силе ветра, технический класс 3 (Табл. 1).

Таблица 1

EN класс	Нагрузка (N/m ²)	Скорость ветра (м/с)	Описание типа ветра	Возникающие эффекты
0	<40	3-5	Легкий бриз	Колеблются листья и небольшие прутики
1	40	6-8	Умеренный бриз	В воздух поднимается пыль и бумага, небольшие ветки
2	70	8-10.5	Резкий бриз	Качаются небольшие деревья
>3	110	10.5-13.6	Сильный бриз	Качаются крупные ветки, зонты удерживаются с трудом
>3	>110	14-17	Сильный ветер	Качаются крупные деревья, идти против ветра трудно
>3	>110	17-21	Резкие порывы ветра	Ломаются ветки на деревьях
>3	>110	21-24	Сильные порывы ветра	С крыш срывает черепицу
>3	>110	25-28	Буря	Деревья вырывает с корнем
>3	>110	29-33	Шторм	Нанесение серьезного ущерба зданиям
>3	>110	>33	Ураган	Нанесение серьезного ущерба зданиям

2. Устройство и порядок работы изделия

2.1. Устройство изделия

Основными конструктивными элементами изделия являются: короб из алюминия, стальной вал, тканевое полотно из прозрачной ПВХ или скрин, ручной или автоматический привод, автоматика (датчик дождя, датчик солнца).

Подробно стандартную комплектацию на каждое изделие см. техническое описание изделия.

2.2. Установка

Для правильной установки экрана ZIP руководствуйтесь Инструкциями по установке для соответствующей модели. Правильное функционирование требует соответствующей квалифицированной инсталляции, гарантия не будет распространяться на неверно установленное оборудование. Неквалифицированные специалисты часто приводят к поломке изделия.

3. Рекомендации по эксплуатации

3.1. Изделие представляет собой систему защиты от солнца, ветра и дождя.

3.2. Для избегания поломок от ветра, руководствуйтесь таб. 1.

3.3. Не допускается устанавливать вблизи изделия с тентом из **прозрачной ПВХ** отопительные приборы.

3.4. Не допускайте сворачивать тент из **прозрачной ПВХ** в мокром состоянии.

3.5. Не допускайте надавливания с напором на тент руками и каких-либо предметов.

3.6. Для тентов с электрическим управлением рекомендуется выключать питание мотора, если экран не используется.

3.7. Для профилактики и устранения слипания при сворачивании прозрачной ПВХ (удаление статического электричества) необходимо растереть полотно тента силиконовым спреем

3.8. Не рекомендуется использование изделия с прозрачным тентом ПВХ зимой. В случаях использования изделия с прозрачным тентом ПВХ зимой при незначительных отрицательных температурах, рекомендуем развернуть тент и не сворачивать до тех пор, пока температура воздуха ниже нуля градусов.

3.9. Запрещено использовать изделие при температуре воздуха ниже -30° С.

3.10. Незамедлительно свернуть изделие при скорости ветра более 13 м/с, снегопаде, граде

3.11. Во время открывания изделия, убедитесь, что открыванию не мешают какие-либо препятствия и посторонние предметы.

3.12. В случае простоя экрана более трех суток в свернутом положении на ткани допускается образование складок, которые после открывания экрана должны распрямиться. Время зависит от температуры окружающей среды.

3.13. Не оставляйте без присмотра изделие при открывании и закрывании. Следите за тем, чтобы изделие сворачивалось правильно и не возникали заломы полотна тента.

- 3.13. При наличии ручного привода не применяйте повышенную силу для того, чтобы развернуть тент.
- 3.14. Если при работе мотора возникают подозрительные шумы, незамедлительно переключите его в нейтральную позицию.
- 3.15. Не подвергайте прозрачную ПВХ нагреву отопительными приборами.
- 3.16. Не рекомендуется использование изделия с прозрачным ПВХ при температуре ниже нуля градусов.
- 3.17. Если при работе изделия наблюдается слабое натяжение ткани, возможно, концевые положения мотора установлены неправильно (руководствуйтесь Инструкцией по установке соответствующей модели либо обратитесь к Вашему представителю).
- 3.18. При ветровой нагрузке >3 EN класса во избежание поломок ZIP экраны должны находиться в собранном состоянии.

Для сохранения свойств изделия при эксплуатации экрана руководствуйтесь следующими правилами:

Использование

- Используйте изделие, соблюдая рекомендации по эксплуатации

Чистка:

- Осуществляйте чистку ткани, используя щетку либо пылесос, специальное моющее средство с минимальным количеством химии и прохладную воду.
- После чистки, не сворачивайте тент до тех пор, пока тент полностью не высохнет после воздействия моющих средств.

Уход

- При залипанию тента из прозрачной ПВХ используйте для устранения этой проблемы силиконовый спрей.

4. Заключение

Пользователю маркизы необходимо следить за прогнозом ветра посредством ТВ или радио, правильно интерпретировать предупреждение о сильном ветре и шторме заранее за 24 часа. Если такой прогноз превышает максимально допустимую силу ветра, установленную производителем, не больше, чем 90%то пользователю рекомендуется своевременно (за 2-3 часа) до усиления порывов ветра свыше 13 м/с, сложить тент, чтобы предотвратить частичные или тотальные поломки системы. Также пользователь системы должен принять во внимание, что тент не рассчитан на нагрузку снега, рекомендуется своевременно сложить тент, чтобы предотвратить частичные или тотальные поломки системы.

Особые отметки

Заказчик:

подтверждает, что инструкцию прочитал, все 4-е пункта инструкции разъяснены и понятны

подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

ООО "ЗАС КОРПСАН"

Сертифицированный дилер:

Юр. адрес: 105120, г. Москва, вн. тер.

г. муниципальный округ Басманный,

ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 4, этаж/помещение 3/1, ком 13

Тел./факс: +7 (495) 646-09-84

E-mail: office@corpsun.ru

С Нами Ваши идеи обретают форму!